



Beskrivelse av kontroll:

1. Skilting

- Sjekk at skiltet er på plass og riktig utfyllt.

2. Belastningsklasse

- Sjekk at stillaset ikke er overbelastet.

3. Fundament/oppheng

- Sjekk underlaget for setninger i. Juster fotsoklene ved eventuelle setninger.

4. Spir.

- Kontroller at dere har riktige etasjehøyder og at dere ikke mangler lengde og tverrbjelker i knutepunktene. Sikt langs spirene å sjekke at de står i lodd.

5. Avstiving.

- Kontroller avstiving mot gjeldene monteringsveiledning.

6. Forankring

- Gå over hele stillaset og sjekk at alle veggfester er på plass.
- Antall veggfester skal være angitt på rapportskjema.
- Dersom veggfestet er flyttet skal kapasiteten kontrolleres.

7. Atkomst.

- Hvis innvendig stige må stigeoppgangen i arbeidsgulvet sikres med luke eller rekkverk.
- Kontroller stige/trapper for skade.

8. Stillasgulv.

- Kontroller at det ikke er hull eller mangler plank.
- Sikre planken mot oppløft.
- Kontroller gulvplank (mot råte osv).

9. Rekkverk.

- Sjekk at repos har nødvendige kne- og håndlister.
- Sjekk at arbeidsgulvet har nødvendige fotlist, kne- og håndlister.
- Sjekk at avstanden fra gulv til vegg ikke overskrider 0,3 m. Da må det monteres rekkverk mot fasaden.



Spesielt ved kontroll: RULLESTILLAS

1. Belastningsklasse

- Rullestillas kan kun belastes i klasse 2 eller 3, sjekk skiltet at riktig klasse er fylt inn.

2. Atkomst.

- All atkomst skal skje på stillasets innside.
- Stigen skal ikke være i kontakt med bakken.

3. Støttestag/ballast.

- Sjekk at eventuelle nødvendige støttestag er tilskrudde og i kontakt med bakken.
- Sjekk at eventuell ballast er fordelt og festet så lavt som mulig i tårnet.

4. Hjul.

- Sjekk at hjulene er festet til spirene.
- Sjekk at bremsene er på.

5. Vatring.

- Sjekk at stillaset står i lodd. Stillaset må vatres etter flytting.

6. Langtidsbruk.

- Rullestillas brukt mer enn en dag skal sikres etter endt arbeidsdag mot økte vindkrefter. Enten ved at stillaset forankres eller flyttes inn.